

DE Achtung / Warnung!!

Vor der ersten Benutzung

Achtung: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für den sicheren Betrieb des Ladegeräts/Netzteils. Wenn Sie nachstehende Anweisungen nicht vollständig beachten, kann dies zu Stromschlag, Brand und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

Bitte überprüfen Sie das Ladegerät/Netzteil vor dem ersten Gebrauch auf Beschädigungen.

Senden Sie es an Ihren Händler vor Ort zurück und verwenden Sie es nicht, wenn:

- Kabel beschädigt sind
- Zinken oder Stecker gebogen oder abgebrochen sind
- das Gehäuse beschädigt ist

Das Ladegerät/Netzteil ist nur für den Innenbereich bestimmt und sollte nur in Verbindung mit einem kompatiblen USB/ Netzkabel verwendet werden.

Verwenden Sie dieses Ladegerät/Netzteil nur, wenn die Nennleistung mit dem Gerät/der Ausrüstung kompatibel ist, die Sie aufladen möchten.

Installation

Dieses Ladegerät/Netzteil sollte nur direkt in eine kompatible Steckdose in der Nähe des Geräts eingesteckt werden.

Die Steckdose muss bei Unfällen, bei denen das Ladegerät/Netzteil ausgeschaltet oder schnell aus der Steckdose gezogen werden muss, leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil nur mit kompatiblen Geräten, da dies andernfalls zu einer Überhitzung der Steckdose, des Ladegeräts oder des Geräts führen kann, die einen Brand oder Hautverbrennungen verursachen kann.

Überprüfen Sie das Ladegerät/Netzteil, den Netzstecker, das Netzkabel und die Steckdose vor der Installation immer auf Beschädigungen und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, da dies zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen kann.

Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil und alle Kabel nicht mehr, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- Die Stecker der Ladegeräte/Netzteile oder die Pins sind beschädigt.
- Das Ladekabel/die Netzteile sind ausgefranst oder anderweitig beschädigt.
- Das Ladegerät/Netzteil ist übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt worden oder Flüssigkeit wurde auf das Ladegerät/Netzteil verschüttet.
- Das Ladegerät/Netzteil ist heruntergefallen und sein Gehäuse ist beschädigt.

Auf keinen Fall!

Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil nicht in nassen und/oder schmutzigen Umgebungen wie Badezimmern in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder einer Duschkabine und/oder in staubigen Werkstätten, da dies zu Brand- und Stromschlaggefahr führen.

Verbinden oder trennen Sie das Ladegerät/Netzteil nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

Decken Sie das Ladegerät/Netzteil oder Ihr Gerät nicht ab, während Sie Ihr Gerät aufladen, da dies zu einem Brand führen kann.

Stellen Sie das Ladegerät/Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann, wenn das Ladegerät/Netzteil durch die Hitze beschädigt wird.

Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil nicht im Schlaf oder unbeaufsichtigt.

Setzen Sie sich nicht auf das Lade-/Stromkabel oder den Stecker und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil nicht im Freien.

Lassen Sie Kinder das Ladegerät/Netzteil nicht unbeaufsichtigt benutzen und halten Sie Haustiere und kleine Kinder während des Gebrauchs vom Ladegerät/Netzteil fern.

Entsorgen Sie das Ladegerät/den Netzadapter nicht im Hausmüll, da dies schädlich für die Gesundheit und die Umwelt sein kann.

Entfernen Sie Staub um die Stifte des Netzsteckers herum mit einem trockenen Tuch, da dies sonst zu einem Brand führen kann.



Wichtige WEEE-Informationen

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

as auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

en, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 5-jährige Garantie, bitte wenden Sie sich bei Defekten an Ihren Händler.

Importiert in die EU durch Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Dänemark

UK Importer: SANDBERG, EET UK T/A
30 Riverside Way, UB8 2YF Uxbridge