

Alle TORNADO Produkte werden unter definierten Qualitäts- und Produktionskontrollen hergestellt, um eine maximale Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vor der Verwendung des elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, heruntergefallen ist oder undicht ist. Bringen Sie es zur Prüfung und Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle oder einem qualifizierten Techniker, um Gefahren zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Kabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
5. Verbrennungen können durch Berühren heißer Metallteile, heißen Wassers oder Dampfes auftreten.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder heiße Oberflächen hängen.
7. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Bügeleisen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn dies passiert ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr; entsorgen Sie das Gerät.
8. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
9. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromversorgung angeschlossen oder auf einem Bügelbrett steht.
10. Stellen oder verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen und horizontalen Oberfläche.
11. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
12. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist, wenn Sie das Bügeleisen auf den Ständer stellen.
13. Die Füllöffnung darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.

14. Füllen Sie den Wassertank niemals mit heißem Wasser, Duftstoffen, Essig, Stärke, Entkalkern, Weichspülern oder anderen chemischen Reagenzien.
15. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Wasser nachfüllen oder reinigen.
16. Stellen Sie nach jedem Gebrauch sicher, dass Sie den Dampfstoßknopf drücken, um restliches Wasser im Bügeleisen abzulassen, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet oder den Stecker gezogen haben.
17. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstanden haben.
19. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
20. Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
21. Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
22. Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn es eingeschaltet oder abgekühlt ist.
23. Nicht im Freien verwenden.
24. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

KENNEN SIE IHR DAMPFBÜGELEISEN

