

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Vor dem ersten Gebrauch die gesamte Verpackung und alle Etiketten entfernen, so auch den Plastikschutz der Klingen. Reinigen der Teile: siehe „Reinigung“.
- Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vorsicht – die Klingen sind scharf. **Beim Handhaben der scharfen Klingen, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen die Messereinheit immer oben – weg von der Schneidkante – anfassen.**
- **KEINE heißen Zutaten verarbeiten.**
- **Vorsicht beim Einfüllen von heißer Flüssigkeit in die Schüssel des Kompakt-Zerkleinerers. Sie kann durch plötzliche Dampfentwicklung vom Gerät ausgestoßen werden.**
- Das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker ziehen, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, oder bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Bei hoher Beanspruchung, z. B. beim Verarbeiten von Fleisch, nicht länger als 15 Sekunden ununterbrochen betreiben. Nach jedem 15-Sekunden-Betrieb 2 Minuten lang abkühlen lassen.
- Nicht die Höchstmengen überschreiten, die in den Verarbeitungshinweisen angegeben sind (s. Abbildung **R - S**).
- Die Antriebseinheit erst von der Schüssel abnehmen, wenn die Schlagmesser völlig zum Stillstand gekommen sind.
- Vor Entleeren der Schüssel immer die Messereinheit herausnehmen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen. Siehe „Kundendienst und Service“.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Überschüssiges Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Den Kompakt-Zerkleinerer nicht bei leerer Schüssel betreiben.
- Den Zerkleinerer niemals verwenden, wenn die Schüssel mit Flüssigkeit gefüllt ist.

- Die Schüssel nicht als Vorratsbehälter benutzen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingeschaltet ist.
- Der Missbrauch Ihres Kompakt-Zerkleinerers kann zu Verletzungen führen.
- Niemals einen unzulässigen Aufsatz benutzen.
- Vor der Benutzung des Geräts sicherstellen, dass das Kabel vollständig aus dem Kabelfach herausgezogen wurde.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Zubehörteils der Zerkleinererschüssel mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Zubehörteilen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer.

Gewürzmühle

- Getrocknete Kurkuma sollte nicht allein, sondern nur zusammen mit mindestens 25 g von ganzen oder gemahlenden Gewürzen oder anderen Zutaten gemahlen werden.
- Die Messereinheit niemals ohne aufgesetzten Deckel an der Antriebseinheit anbringen.
- Nie den Deckel abschrauben, während der die Mühle auf der Antriebseinheit angebracht ist.
- Die scharfen Messer nicht berühren – Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Die Mühle immer erst abnehmen, nachdem die Messer zum Stillstand gekommen sind.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Die Mühle falsch aufgesetzt ist.
- Keine heißen Zutaten in der Mühle verarbeiten, immer erst auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Reinigung

Siehe Abbildung **T**

- Vor dem Reinigen immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser tauchen. Mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen.
- Vorsicht mit der Messereinheit – sie ist sehr scharf.
- Die Teile von Hand spülen und abtrocknen. Sie können aber auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Diese Teile sind ungeeignet für einen Dampfsterilisator. Zum Sterilisieren eine Sterilisierungslösung entsprechend Herstelleranweisungen verwenden.

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Übersicht

- ① Flüssigkeitstropfer
- ② Deckel des Zerkleinerers
- ③ Fingergriff
- ④ Schlagmesser
- ⑤ Antriebswelle in der Schüssel
- ⑥ Zerkleinererschüssel
- ⑦ Mahlaufsatzdeckel
- ⑧ Mahlaufsatz-Messereinheit
- ⑨ Kabelfach
- ⑩ Antriebseinheit
- ⑪ Pulstaste
- ⑫ Ein/Aus-Taste
- ⑬ Zusammenklappbarer Spatel

- Um den Zerkleinerer nicht zu überlasten und um beste Ergebnisse zu erzielen, die Schüssel höchstens bis zur 500 ml Maximum-Markierung füllen.
- Bei der Zubereitung von Nahrung für Babys und Kleinkinder immer sicherstellen, dass alle Zutaten gründlich zerkleinert werden.

- 1 Die Antriebseinheit auf eine saubere, gerade Oberfläche stellen.
- 2 Die Zerkleinererschüssel an der Antriebseinheit anbringen; durch Drehen im Uhrzeigersinn einrasten.
- 3 Das Schlagmesser auf die Antriebswelle in der Schüssel aufsetzen.
- 4 Die Zutaten in Stücke geeigneter Größe schneiden und in die Schüssel geben. Siehe **R - S** in der Tabelle zur empfohlenen Verwendung.
- 5 Den Deckel des Zerkleinerers aufsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn einrasten.

Verwendung Ihrer Zerkleinererschüssel

Siehe Abbildungen **C - H**

WICHTIG

- Der Kompakt-Zerkleinerer funktioniert nur dann, wenn Schüssel und Deckel korrekt eingerastet sind.