brennenstuhl®

WA 3600 XS02 CS M IP20

DE **WiFi Steckdose** Bedienungsanleitung

EN **WiFi socket** Operating Instructions

NL **WiFi-stekkerdoos** Gebruiksaanwijzing

IT **Presa di corrente WiFi** Istruzioni per l'uso

ES **Toma de corriente WiFi** Instrucciones de funcionamiento

SE **WiFi vägguttag** Bruksanvisning

RU **Розетка с WiFi** Руководство по эксплуатации

DE WiFi Steckdose

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kein Steckergerät einstecken.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
  - Feuchtigkeit,
  - ständiges Sonnenlicht,
  - Wärmeeinstrahlung,
  - Kälte,
  - Vibrationen.

⚠ **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht- beachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠ **ACHTUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Fortschalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

⚠ **ACHTUNG! BRANDGEFAHR!**

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdose dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

NICHT MIT DER FOLGENDEN LAST ANSCHLIESSEN

- Mögliche Sicherheitsrisiken beim Betrieb dieser Geräte
- Besondere Anforderungen für Staubsauger und Wasseruager
- Ortsfeste Heide, Kochmulden, Backöfen und ähnliche Geräte
- Grills, Bratmixer und ähnliche unverständliche Kochgeräte
- Bodenbearbeitungsmaschinen und Nasswäsche-Maschinen
- Frittoasen, Bratpfannen und ähnliche Geräte
- Küchenmaschinen
- Besondere Anforderungen für Geräte für Haut oder Haarpflege
- Besondere Anforderungen für Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenherde
- Raumheizgeräte
- Kommerzielle Elektroherde, Backöfen, Kochfelder und Kochfeld-Elemente
- Kommerzielle elektrische Frittieusen
- Kommerzielle elektrische Grillplatten und Grillmöglichkeiten
- Kommerzielle elektrische Pfannen
- Tragbare Wärmeverkzeuge und ähnliche Geräte
- Kommerzielle elektrische Kochkessel
- Kommerzielle elektrische Grillgeräte und Toaster
- Saunaheizgeräte
- Projektoren und ähnliche Geräte
- Wärmespeicher-Raumheizgeräte
- Kommerzielle elektrische Küchenmaschinen
- Boden und Bodenreinigungsmaschinen für den gewerblichen Einsatz
- Sprühextraktionsmaschinen für die kommerzielle Nutzung
- Nasse und trockene Staubsauger einschließlich kraftbetriebener Bürsten für den gewerblichen Gebrauch
- Elektrowärmegeräte für die Zucht und Aufzucht von Tieren
- Automatische Maschinen zur Bodenbehandlung für den gewerblichen Einsatz
- Tragbare Tauchheizgeräte
- Elektrozusatzgeräte
- Elektrisch betriebene Grillgeräte für den Außenbereich
- Hochdruckreiniger und Dampfreiniger
- Spielautomaten und persönliche Service Maschinen
- Kommerzielle Wellnessanlagenbereiche
- Tragbare netzbetriebene Garten-Blasgeräte, Sauggeräte und Gebläse

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2.4 GHz b/g/n WiFi-Protokoll. Die Reichweite im Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann trotz beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkopfhörer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

1 x WiFi Steckdose WA 3600 XS02 CS M IP20
1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WA 3600 XS02 CS M IP20
Art. Nr.:	1294850100
Funk-Frequenz:	2.4 GHz WiFi
Frequenzband:	2.412-2.484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11b /g /n
Betriebsspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680 W
Abschaltungsart:	p (kleine Kontaktöffnung)
Nennstrom:	16(5) A
Umgebungstemperatur:	0°C bis 35°C
Schutzart:	IP20

Gerät entspricht Schutzklasse I, Verschmutzung: 2, Nennimpulsspannung: 2500 V, Übergangsüberspannungskategorie: Kategorie II
Betriebsart: S1, 1E4, PT1175, Ebene: 3, ehnpolige Abschaltung,
Nicht ernstzbare Einbausicherung: Temperaturschwerung, 250V ~ 2A 76°C
Konfiguration des Schaltgeräts: Relais
Glühdrahttemperaturen (°C): 650 / 850, Zwangskühlung nicht erforderlich
Technische Änderungen vorbehalten.

GERÄTEÜBERSICHT

Anlern-Taste mit LED-Betriebsanzeige und EIN/AUS-Taste

LED Status:

- Ist das Gerät eingeschalten (ON) leuchtet die LED.
- Blinkt die LED blau ist das Gerät im Lernmodus.

FUNKTION

Die WiFi Steckdose ist teil des brennenstuhl®Connect Systems, das über die App brennenstuhl®Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdose an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten"). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdose anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdose wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.

Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC.
Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.
Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern.

INBETRIEBNAHME DER WIFI STECKDOSE MIT MATTER

matter

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl®Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die brennenstuhl®Connect App.
2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
3. Klicken Sie auf das „+" Symbol am oberen rechten Bildrand.
4. Gerät in den Anlernmodus versetzen:
   - Wenn die blaue LED schnell blinkt, befindet sich das Gerätt bereits im Anlernmodus.
   - Blinkt die blaue LED nicht, versetzen Sie das Gerät, durch 5 Sekunden drücken der Anlerntaste, in den Anlernmodus.
5. Klicken Sie nun auf „Scannen".
6. Scannen Sie den QR-Code, welcher sich auf dem Produkt befindet.
7. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.

Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQ´s oder wenden Sie sich an unseren Service.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT UND MATTER

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa, Google Assistant und Matter.
Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl®Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihren brennenstuhl®Connect Account damit. Für den Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen" -> „Gerät einrichten". Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.
Dieses Produkt ist kompatibel zum Smart Home Standard „Matter".
Um ein Produkt mit „Matter" zu verbinden, ist eine Steuerzentrale notwendig. Welche die richtige ist, hängt von der oder den Plattformen ab, mit denen Sie Ihr Zuhause steuern möchten.
Wenn Sie die passende Steuerzentrale und Plattform ausgewählt haben, können Sie in wenigen Schritten unser Gerät mit der entsprechenden App verbinden.
Folgen Sie dafür den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

⚠ **ACHTUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – Elektro G. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage **service.brennenstuhl.com.**

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 07 4 1 (kostenlos)

CE VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp WA 3600 XS02 CS M IP20 der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294850100.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN WiFi socket

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING! RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.

- This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Do not plug in any plug-in power supply units.
- Operate the device in a dry and dust-free environment only.
- Operate the device in an indoor environment only.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as
  - Humidity,
  - Constant sunlight,
  - Heat radiation,
  - Cold,
  - Vibrations.

⚠ **CAUTION! RISK OF INJURY!**

- We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty / guarantee will become null and void!
- Any other use than those described in these instructions will lead to damage of the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, safe operation cannot be assured.

⚠ **ATTENTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power network carried out by a specialised electrician, in the de-energized condition only.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several WiFi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energized only when disconnected.

⚠ **ATTENTION! RISK OF FIRE!**

- Do not connect any end devices at the device the unsupervised switch-on of which could cause fire or other damage (e.g. iron).
- Do not switch the device in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid any overloading of the device.
- Any overload may result in a risk of fire or damage to the device.
- The maximum capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.

INTENDED USE

The WiFi socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor areas.

DO NOT CONNECT WITH THE FOLLOWING LOAD

- Possible safety risks when operating these appliances
- Special requirements for hoovers and water vacuum cleaners
- Stationary cooker, hobs, ovens and similar appliances
- Grills, bread toasters and similar mobile cooking appliances
- Floor treatment machines and wet washing machines
- Deep fryers, frying pans and similar appliances
- Kitchen appliances
- Special requirements for appliances for skin or hair care
- Special requirements for microwave ovens and combined microwave ovens
- Space heaters
- Commercial electric cookers, ovens, hobs and hob elements
- Commercial electric deep fat fryers
- Commercial electric griddles and grills
- Commercial electric frying pans
- Portable heating tools and similar appliances
- Commercial electric kettles
- Commercial electric grills and toasters
- Sauna heaters
- Projectors and similar appliances
- Thermal storage space heaters
- Commercial electric food processors
- Floor and floor cleaning machines for commercial use
- Spray extraction machines for commercial use
- Wet and dry hoovers including power brushes for commercial use
- Electric heaters for breeding and rearing animals
- Automatic floor treatment machines for commercial use
- Portable immersion heaters
- Electric fencing equipment
- Electric barbecues for outdoor use
- High-pressure cleaners and steam cleaners
- Gaming machines and personal service machines
- Commercial microwave ovens
- Portable mains-operated garden blowers, vacuums and blowers

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as air humidity and the structural situation on site play an important role.

The reach may be considerably reduced by:

- Walls made of wood, plasterboard, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metal and conductive objects
- Broadband interference e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

1 x WiFi socket WA 3600 XS02 CS M IP20
1 x Operating Instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product:	WA 3600 XS02 CS M IP20
Art. no.:	1294850100
Radio frequency:	2.4 GHz WiFi
Frequency band:	2.412-2.484 GHz
Max. transmitting power:	< 100mW
Wireless IEE standards:	IEEE 802.11b /g /n
Operating voltage:	230 V ~ 50 Hz
Switching power:	Max. 3680 W
Switch-off type:	p (small contact opening)
Nominal current:	16(5) A
Ambient temperature:	0°C to 35°C
IP class:	IP20

Device complies with protection class I, pollution: 2, nominal impulse voltage: 2500 V, overvoltage category: category II

Operating mode: S1, 1E4, PT1175, level: 3, single-pole switch-off,
Non-replaceable built-in fuse: thermal fuse, 250V ~ 2A 76°C
Configuration of the switching device: relay
Glow wire temperatures (°C): 650 / 850, forced cooling not required
Subject to technical changes.

DEVICE OVERVIEW

Learn button with LED operating indicator and ON/OFF button

LED Status:

- If the device is switched on (ON), the LED lights up.
- If the LED flashes blue, the device is in learning mode.

FUNCTION

The WiFi socket is part of the brennenstuhl®Connect system which is controlled via the brennenstuhl®Connect app. The WiFi socket can be directly connected to the router.

PREPARATIONS

Connect the WiFi socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must comply with the technical data of the WiFi socket (see "Technical specifications"). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the WiFi socket. The maximum capacity is 3680 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL®CONNECT

The WiFi socket is controlled using the brennenstuhl®Connect app.
The app is available free of charge at the App Store and on the Google Play Store. For the download and the installation, follow the instructions on the screen.



Google, Google Play und Google Home are Trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.
Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI SOCKET WITH MATTER

matter

To connect your device to our brennenstuhl®Connect app, proceed as follows:

1. Open the brennenstuhl®Connect app.
2. When using it for the first time, you must create an account and then log in to the app.
3. Click on the „+" symbol at the top right of the screen.
4. Set the device to learn mode:
   - If the blue LED flashes quickly, the device is already in learn mode.
   - If the blue LED does not flash, set the device to learn mode by pressing the learn button for 5 seconds.
5. Now click on „Scan".
6. Scan the QR code on the product.
7. Now follow the instructions in the app.

If you have any problems installing our devices, please take a look at our FAQs or contact our customer service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT AND MATTER

The device is compatible with Amazon Alexa, the Google Assistant and Matter.
To use Alexa, download the brennenstuhl®Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl®Connect account to it.
For the Google Assistant, go to „Add" -> „Set up device" in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.
This product is compatible with the „Matter" smart home standard.
To connect a product to „Matter", a control centre is required. Which one is the right one depends on the platform or platforms you want to use to control your home. Once you have selected the right control centre and platform, you can connect our device to the corresponding app in just a few steps. To do this, follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE

⚠ **ATTENTION! RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!**

Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Penetrating liquid may cause a short circuit.

- Clean the device with a dry, non-linting cloth. In case of more serious contamination, you can slightly moisten the cloth.
- Do not use solvent-containing detergents for the cleaning. Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or any other liquids. Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

DISPOSAL

The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

When your product has come to the end of its working life, it should be disposed of with the domestic waste in terms of environmental protection. Please dispose of correctly. You can obtain further information on collection points and working hours from your competent administrative authority.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 07 4 1 (free of charge)

CE SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, herewith declare that the remote system type WA 3600 XS02 CS M IP20 complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294850100.pdf

This device complies with all legal, national and European requirements.
All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

NL WiFi-stekkerdoos

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!** Laat kinderen nooit alleen achten met het verpakkingsmaterieel. Er bestaat verstikkingsgevaar bij het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het toestel.
Het is geen speelgoed.

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van of uitleg hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Geen stekkerneetvoedingen aansluiten.
- Gebruik het toestel alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
- Stel het toestel niet bloot aan ongunstige invloeden, zoals
  - vochtigheid
  - constant zonlicht
  - warmtestraling
  - koude
  - trillingen.

⚠ **LEE OP! GEVAAR VOOR LETSEL!**

- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijke letsels die door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan! In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid / garantie!
- Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding leidt tot schade aan het toestel. Breng geen structurele wijzigingen aan het toestel aan. Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

⚠ **OPGELET! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!**

- Open de behuizing niet. Het toestel bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Neem in geval van een storing contact op met de serviceafdeling. Werkzaamheden aan het stroomnet mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in spanningsvrije toestand.
- Het toestel is niet geschikt om te worden losgekoppeld. De last is niet galvanisch gescheiden van het elektriciteitsnet.
- Neem het toestel niet in gebruik als er zichtbare schade is.
- Steek meerdere WiFi-stekkerdozen niet in elkaar.
- Bij storingen dient u onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen.
- Koppel de stroomvoorziening alleen los als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

⚠ **OPGELET! BRANDGEVAAR!**

- Sluit geen eindtoestellen aan op het toestel waarvan het onbeheerd inschakelen brand of andere schade (bv. strijkijzer) kan veroorzaken.
- Schakel het toestel niet ongecontroleerd of zonder toezicht aan.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos zich in de buurt van het aangesloten toestel bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het toestel niet afgedekt wordt bedrijf.
- Vermijd overbelasting van het toestel.
- Overbelasting kan leiden tot brandgevaar of schade aan het toestel.
- Het maximale vermogen is 3680 W.
- Steek niet achter elkaar in.

CORRECT GEBRUIK

De WiFi-stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt voor het in- en uitschakelen van verbruikers die op het stopcontact zijn aangesloten in droge binnenruimtes.

NIET AANSLUITEN MET DE VOLGENDE BELASTING

- Mogelijke veiligheidsrisico's bij het gebruik van deze apparaten
- Speciale vereisten voor stofzuigers en waterzuigers
- Vaste fornuizen, kookplaten, ovens en soortgelijke apparaten
- Grills, broodroosters en soortgelijke mobiele kooktoestellen
- Vloerbehandelingstoestellen en natte wasmachines
- Frituren, braadpannen en soortgelijke apparaten
- Keukenapparatuur
- Speciale eisen voor apparaten voor huid- en haarverzorging
- Speciale eisen voor magnetrons en combimagnetrons
- Ruimteverwarmers
- Commerciële elektrische fornuizen, ovens, kookplaten en kookelementen
- Commerciële elektrische friteuses
- Commerciële elektrische bakplaten en grills
- Commerciële elektrische koekenpannen
- Draagbare verwarmingsapparaten en soortgelijke toestellen
- Commerciële elektrische waterkokers
- Commerciële elektrische grills en broodroosters
- Saunakachels
- Projectoren en soortgelijke apparaten
- Thermische accumulatieverwarmingstoestellen
- Commerciële elektrische keukenmachines
- Vloerreinigingsmachines voor commercieel gebruik
- Sproei-extractiemachines voor commercieel gebruik
- Nat- en droogzuigers inclusief powerborstels voor commercieel gebruik
- Elektrische verwarmers voor het fokken en houden van dieren
- Automatische vloerbehandelingsmachines voor commercieel gebruik
- Draagbare dompelaars
- Elektrische afrasteringsapparatuur
- Elektrische barbecues voor buitengebruik
- Hogedrukreinigers en stoomreinigers
- Kansspelautomaten en persoonlijke serviceautomaten
- Commerciële microgolfovens
- Draagbare, op netstroom werkende tuinblazers, stofzuigers en blazers

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit toestel werkt met het 2.4 GHz b/g/n WiFi-protocol. De reikwijdte in gebouwen kan sterk verschillen van die in een open ruimte.

Naast het zendvermogen en de ontvangstkaraktéristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals vochtigheid een belangrijke rol, naast de structurele omstandigheden ter plaatse.

De reikwijdte kan in sommige gevallen aanzienlijk worden beperkt door:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Breedbandstoringen, bv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons)
- Nabijheid van elektromotoren, transformatoren, voedingen, computers

LEVERINGSOMVANG

1 x WiFi-stekkerdoos WA 3600 XS02 CS M IP20
1 x Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS:

Productomschrijving:	WA 3600 XS02 CS M IP20
Artikelnr.:	1294850100
Radiofrequentie:	2.4 GHz WiFi
Frequentieband:	2.412-2.484 GHz
Max zendvermogen:	< 100mW
Draadloze IEE-normen:	IEEE 802.11b /g /n
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Schakelvermogen:	Max. 3680W
Type uitschakeling:	p (kleine contactopening)
Nominale stroom:	16(5) A
Omgevingstemperatuur:	0°C tot 35°C
Beschermingsklasse:	IP20

Apparaat komt overeen met beschermingsklasse I, besmetting: 2, nominale impulsspanning: 2500 V,
Overspanningscategorie: Categorie II
Bedrijfsmodus: S1, 1E4, PT1175, niveau: 3, enkelpolige uitschakeling,
Niet-vervangbare ingebouwde zekering: thermische zekering, 250V ~ 2A 76°C
Configuratie schakelapparatuur: relais
Gloeidraadtemperaturen (°C): 650 / 850, geforceerde koeling niet vereist
Technische wijzigingen voorbehouden.

OVERZICHT TOESTEL

Inleerknop met LED-bedrijfsindicator en AAN/UIT-knop

LED-status:

- Als het apparaat is ingeschakeld (ON), gaat de LED branden.
- Als de LED blauw knippert, staat het apparaat in de leermodus.

FUNCTIE

De WiFi-stekkerdoos maakt deel uit van het brennenstuhl®Connect-systeem van brennenstuhl® dat via de brennenstuhl®Connect-app wordt aangestuurd. De WiFi-stekkerdoos kan rechtstreeks op de router worden aangesloten.

VOORBEREIDINGEN

Sluit de WiFi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk toegankelijke stekkerdoos. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van de WiFi-stekkerdoos (zie „Technische gegevens"). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de consument waaraan u de WiFi-stekkerdoos wil aansluiten. Het maximale vermogen is 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT DOWNLOADEN

De WiFi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl®Connect app bediend.
De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store.
Volg de instructies op het scherm om te downloaden en te installeren.

Google, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.
Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochtermaatschappijen.

INBEDRIJFSTELLING VAN HET WIFI-STEKKERDOOS MET MATTER

matter

Om je apparaat met onze brennenstuhl®Connect app te verbinden, ga je als volgt te werk:

1. Open de brennenstuhl®Connect app.
2. Als je de app voor de eerste keer gebruikt, moet je een account aanmaken en vervolgens inloggen in de app.
3. Klik op het „+" symbool rechtsboven in het scherm.
4. Het het apparaat in de inleermodus:
   - Als de blauwe LED snel knippert, staat het apparaat al in de inleermodus.
   - Als de blauwe LED niet knippert, zet het apparaat dan in de inleermodus door de inleerknop 5 seconden ingedrukt te houden.
5. Klik nu op „Scan".
6. Scan de QR-code op het product.
7. Volg nu de instructies in de app.

Als je problemen hebt met het installeren van onze apparaten, bekijk dan onze FAQ's of neem contact op met ons servicieteam.

COMPATIBEL MET AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT EN MATTER

Het apparaat is compatibel met Amazon Alexa, de Google Assistant en Matter.
Om Alexa te gebruiken, downloadt u de brennenstuhl®Connect vaardigheid van de Alexa app en verbindt u uw brennenstuhl®Connect account ermee.
Voor de Google Assistant ga je naar „Toevoegen" -> „Apparaat instellen" in de Google Home app. Volg vervolgens de instructies in de app.
Dit product is compatibel met de „Matter" smart home standaard.
Om een product te verbinden met „Matter" is een controlecentrum nodig. Welke de juiste is, hangt af van het platform of de platformen die je wilt gebruiken om je huis te bedienen.
Zodra je het juiste controlecentrum en platform hebt geselecteerd, kun je ons apparaat in slechts een paar stappen verbinden met de bijbehorende app.
Volg hiervoor de instructies in de app.

TOESTEL REINIGEN

⚠ **OPGELET! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**

Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u het reinigt. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel dringt. Het binnendringen van vloeistof kan leiden tot kortsluiting.

- Reinig het toestel met een droge, pluisvrije doek. Als het toestel erg vuil is, kunt u de doek een beetje bevochtigen.
- Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen. Anders kunnen het oppervlak en het opschrift van het toestel beschadigd raken.
- Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan het product beschadigen.
- Zorg ervoor dat het toestel volledig droog is voor het volgende gebruik.

WEGGOOIEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die bij de lokale recyclagepunten weggegooid kunnen worden.

Wanneer uw product aan het einde van zijn levensduur is gekomen, gooi het dan niet weg met uw huishoudelijk afval omwille van de milieuvriendelijkheid, maar gooi het op de juiste manier weg. Informatie over de ophaalpunten en hun openingstijden kunt u opvragen bij uw lokale dienst.

SERVICE

Als u vragen heeft over het product, neem dan contact met ons op via service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 07 4 1 (gratis)

CE VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, verklaren hierbij dat het draadloze systeem van het type WA 3600 XS02 CS M IP20 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
www.br