Sicherheitshinweise

Wenn Sie den tragbaren Mixer nutribullet® verwenden, denken Sie daran: SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch des tragbaren Mixers nutribullet® diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

Wenn Sie jemand anderem erlauben, den tragbaren Mixer nutribullet® zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass er die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in diesem Bedienungsanleitung und alle anderen Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen versteht. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

HITZE UND DRUCK: SICHERHEITSMASS-NAHMEN

⚠

WARNUNG! Mixen Sie KEINE heißen, lauwarmen, kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.

- Dadurch könnte ein übermäßiger Druck im nutribullet® Becher entstehen, der dazu führt, dass sich der Becher während des Betriebs vom Motorsockel löst. Das Herausspritzen von heißem Inhalt oder freiliegenden Klingen kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher beim Mixen erhöhen. Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller

Nahrungsergänzungsmittel, bevor Sie sie mixen. **Überprüfen Sie immer alle Zutaten, bevor Sie sie mixen.**



WARNUNG! Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute. Führen Sie keine aufeinanderfolgenden Mischzyklen durch, die insgesamt länger als eine Minute dauern.

- Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klingen freigelegt werden oder das erhitzte Mixgut herausspritzt, was zu Verletzungen führen kann.



WARNUNG! Lassen Sie das Mixgut nicht über längere Zeit in einem hermetisch verschlossenen Becher stehen!

- Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht. Beim Öffnen könnte sich der Becher vom Motorsockel lösen, wobei durch das Herausschleudern des heißen Inhalts oder durch die freiliegenden Klingen die Gefahr von Verletzungen besteht.
- Greifen Sie auf den Smoothie nur über den Sip and Carry Deckel zu, indem Sie ihn nach dem Mixen vorsichtig öffnen.

ACHTEN SIE AUF DEN BECHER

Wenn sich der Becher bei Berührung heiß oder lauwarm anfühlt, kann der Inhalt **HEISS** sein und **UNTER DRUCK STEHEN**. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu trennen, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht erneut mixen.
- Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen. Wenn er

noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.

- Sobald er sich kalt anfühlt, öffnen Sie den Deckel langsam und halten Sie ihn dabei von Ihrem Gesicht und Körper fern. Füllen Sie den Inhalt in ein anderes Gefäß.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Für den sicheren Betrieb des tragbaren Mixers nutribullet® ist es wichtig, den Becher richtig zu verwenden. Wird der Becher nicht gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet, kann dies zu Personen-, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Betreiben Sie das Gerät **NUR** mit aufgesetztem Deckel.
- Überschreiten Sie **NICHT** die MAX-Füllstandsanzeige. Ein Überschreiten der MAX-Füllstandsanzeige kann zum Auslaufen von Flüssigkeit oder zum Stillstand der Klingen führen.
- Nehmen Sie das Becher oder den Deckel **NICHT** ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Becher **NICHT** zu voll mit Eis, da dies die Rotation der Klingen blockieren und das Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen könnte. Geben Sie vor dem Mixen immer eine ausreichende Menge an Flüssigkeit hinzu.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen.
- Bestellen Sie Ersatzteile nur über **nutribullet.com** oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

KLINGEN: SICHERHEITSMASSNAHMEN

⚠

WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen.
- Bringen Sie Ihre Hände oder Finger nicht in die Nähe der Klingen, wenn Sie den Becher am Motorsockel befestigen.
- Gehen Sie beim Spülen mit der Hand vorsichtig mit den Klingen um.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, wenn Sie die Klingen oder den Motorsockel montieren, demontieren oder reinigen.
- Räumen Sie den Motorsockel nicht mit freiliegenden Klingen weg. Befestigen Sie den Becher immer am Motorsockel.



WARNUNG! **Halten Sie Ihre Hände NIEMALS in den Becher oder in die Nähe der Klingen, wenn das Gerät in Betrieb ist.**

- Nehmen Sie den Becher oder den Deckel NICHT ab, bevor die Klingen nicht vollständig stillstehen. Die Klingen können auch bei abgenommenem Deckel aktiviert werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

PFLEGE DER KLINGEN UND VORSICHT



WARNUNG! **Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Klingen verbogen oder beschädigt sind.**

- Prüfen Sie regelmäßig, dass die Klingen nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich andernfalls an den Kundendienst, um die Klingen auszubauen und auszutauschen.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch Utensilien und Gegenstände aus dem Becher, die nicht für Lebensmittel sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden an den Klingen und am Gerät führen.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher Steine und Kerne zu entfernen. Härtere feste Zutaten können die Klingen beschädigen.

- Wenn der Becher zu voll ist, können die Klingen stecken bleiben. In diesem Fall lesen Sie bitte den Abschnitt **Fehler** in dieser Anleitung.

ZUR SICHERHEIT

WARNUNG! Benutzen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® NICHT beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Laufen oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

- Setzen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® keinen extremen Temperaturen aus, um die Batterien, Dichtungen und anderer Teile des Gerätes nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® nicht auf unebene oder instabile Flächen.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Haartrockner, Wäschetrockner, in einem herkömmlichen Ofen oder in der Mikrowelle. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder bei Nässe, Regen oder Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, in Bereichen mit übermäßigem Schmutz, Staub, Öl oder Chemikalien oder in direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® nicht im Auto liegen, insbesondere nicht im Sommer oder Winter. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können sie auslaufen, platzen oder explodieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Die Nichtbeachtung aller Anweisungen für den tragbaren Mixer nutribullet® kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen.

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen. Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den tragbaren Mixer nutribullet® aufladen, benutzen oder wegräumen
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Betreiben Sie den tragbaren Mixer nutribullet® nicht mit leerem Becher.
- Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelungen zu deaktivieren.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände als das Ladegerät in den USB-C-Anschluss. Achten Sie darauf, dass sich im Anschluss kein Staub ansammelt.
- Quetschen Sie den Motorsockel nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und beschädigen Sie ihn nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.
- Verwenden Sie nur nutribullet® Zubehör, das speziell für den tragbaren Mixer nutribullet® entwickelt wurde. Verwenden Sie immer original nutribullet® Ersatzteile und Zubehör.

Alternative Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

- Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Risiken oder Verletzungen führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Nur der Becher und der Deckel können im oberen Korb des Geschirrspülers ohne Heiz- oder Desinfektionszyklus gereinigt werden. **STELLEN SIE DEN MOTORSOCKEL NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

⚠

WARNUNG! | Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.

- Verwenden Sie zum Aufladen der Gerätebatterien nur UL-zertifizierte USB-Quellen oder ein Netzteil der Klasse 2 für ITE, für die Verwendung mit 100/240 VAC, 50/60 Hz Stromquellen. Das USB-Ladegerät muss ein Netzteil der Klasse 2 oder ein ITE-zertifiziertes Netzteil mit einer maximalen Nennspannung von 5 V und einer Stromstärke von 2 A sein. **Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Netzteile.**
- Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder von Verletzungen zu vermeiden, laden Sie das Gerät **NICHT** auf oder handhaben Sie es, wenn es nass ist oder sich in einem Bereich befindet, in dem es nass werden könnte, und handhaben Sie es nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Feuchtigkeit und tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht

in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, wenn das Netzteil/Ladegerät nicht richtig funktioniert oder wenn der Motorsockel heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.
- **SCHALTEN** Sie den tragbaren Mixer nutribullet® immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt und **BEVOR** er montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, auf dem Bett oder Sofa oder auf Papier auf.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel auf. Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann den tragbaren Mixer nutribullet® beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden verursachen.

STROMVERSORGUNG: SICHERHEITSMASSNAHMEN

⚠

WARNUNG! Versorgen Sie das Gerät nur mit geeignetem Wechselstrom.

- Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod infolge eines Stromschlages oder Brands sowie zu Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil (Ladegerät) und ein Kabel, das der Spannung Ihres Landes entspricht.
- Verwenden Sie kein Wandladegerät mit einem Spannungswandler oder Adapter.
- Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder Wechselrichter. Verwenden Sie nur eine Wechselstromversorgung, die aus einer normalen

Wandsteckdose kommt.

- Verwenden Sie kein Schnellladegerät oder eines mit einer höheren Leistung. Verwenden Sie nur eine Wechselstromversorgung, die aus einer normalen Wandsteckdose oder dem Zigarettenanzünder des Autos kommt. Um mögliche Spannungsschwankungen und Kurzschluss zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an den Zigarettenanzünder an, wenn Sie das Fahrzeug starten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose die für den tragbaren Mixer nutribullet® angegebene Art der Stromversorgung liefert (in Bezug auf Spannung [V] und Frequenz [Hz]). Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrer Wohnung nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, das Verlängerungskabel, die Steckerleiste oder sonstige Steckdosen. Vergewissern Sie sich, dass sie den Gesamtstrom (in Ampere) bewältigen können, der vom Gerät (wie auf dem Netzteil angegeben) und anderen an denselben Stromkreis angeschlossenen Geräten aufgenommen wird.
- Wenn Sie ein Wechselstromnetzteil mit klappbaren Polen verwenden, stellen Sie sicher, dass die Pole vollständig aufgeklappt sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie kein Netzteil/Ladegerät, das beschädigt ist, fallen gelassen wurde oder einen starken Stoß erlitten hat.
- Laden Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturen auf.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Netzteils/Ladegeräts, wenn Sie es nicht benutzen.

KABELSICHERHEIT

⚠

WARNUNG! — Verwenden Sie zum Aufladen der Batterien ausschließlich das mit dem tragbaren Mixer

nutribullet® gelieferte Kabel.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig.
- Ein freiliegendes Kabel stellt eine potenzielle Stolperfalle dar. Verlegen Sie die Kabel so, dass Personen und Haustiere, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, nicht über sie stolpern oder versehentlich daran ziehen können.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest auf, wenn Sie es aufbewahren, und biegen oder verdrehen Sie es nicht, wenn Sie es benutzen.
- Achten Sie beim Positionieren des Gerätes oder des Netzteils/ Ladegerätes darauf, dass die Kabel keine scharfen Knicke aufweisen und dass die Stecker nicht mit der Wand oder einer harten Oberfläche in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere oder Kinder nicht auf Kabeln und Drähten herumkauen oder herumbeißen.
- Um das Netzkabel abzutrennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Lassen Sie das Ladekabel nicht mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen in Berührung kommen und achten Sie darauf, dass es nicht verknotet, verwickelt oder ausgefranst wird.
- Fassen Sie das Gerät nicht am Ladekabel an und ziehen Sie es nicht daran.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen.

BATTERIESICHERHEIT

Der tragbare Mixer nutribullet® ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. **Die Batterien sind nicht austauschbar und müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.** Das Öffnen und/ oder Reparieren des Gerätes oder der Versuch, die Batterien auszutauschen, kann zu Stromschlägen, einer Beschädigung des Geräts, einem Brand, Personen- oder

Sachschäden führen.

- Dieses Produkt ist mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Entsorgen Sie den Motorsockel fachgerecht. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Verletzungen, sogar zum Tod oder zu Sachschäden führen - durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Brand, Überhitzung oder Explosion. Lithium-Ionen-Batterien enthalten Elemente, die, wenn sie ins Grundwasser gelangen, ein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen können. In einigen Ländern ist es verboten, diese Batterien über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei den Sammel- und Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle in Ihrer Region.
- Setzen Sie den Motorsockel, in dem sich die Batterie befindet, keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können die Batterien beschädigen und eine Explosion verursachen
- Laden Sie den tragbaren Mixer nutribullet® nicht in der Nähe von Feuer, einer Wärmequelle oder in einer extrem heißen Umgebung auf.
- Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Lagerung und das Aufladen liegt zwischen 10 und 40 °C.
- Verwenden Sie den Mixer nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (wie z. B. in Tankstellen, unter Deck auf Schiffen, in Einrichtungen zum Umfüllen und Lagern von Kraftstoffen und/oder Chemikalien sowie in Bereichen, in denen brennbare Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub oder Metallstaub in der Luft vorhanden sind) In diesen Bereichen können Funken entstehen, die zu einer Explosion oder einem Brand führen können.
- Verwenden Sie das

Gerät nicht, wenn der Motorsockel überhitzt ist, einen Geruch abgibt, Flüssigkeit ausläuft, aufgequollen ist oder seine Farbe/Form verändert. Unter extremen Bedingungen kann es zu einem Auslaufen der Batteriezellen kommen. Batterieflüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Sie kann Verbrennungen verursachen und bei Verschlucken schädlich oder tödlich sein. Bei Auslaufen schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**, um Hilfe zu erhalten.

- **Vermeiden Sie den Kontakt mit der Batterieflüssigkeit, falls die Batterie auslaufen sollte:**

  - Vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut, Augen, Kleidung oder anderen Oberflächen. Bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit viel Wasser und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit explosionsgefährdeter Atmosphäre, wie z. B. in einem Schrank über einem Ofen oder Herd, in der Nähe eines Heizkörpers oder einer Heizung oder in einem Bereich, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

- Werfen Sie den Motorsockel nicht ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Um diese Bedienungsanleitung online oder in anderen Sprachen einzusehen, besuchen Sie die Website **nutribullet.com**.