

Sicherheitshinweise

Hohe Lautstärken können zu einem dauerhaften Verlust des Gehörs führen. Beschränken Sie daher die Lautstärke und vermeiden Sie es, das Headset über längere Zeit mit hoher Lautstärke zu benutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Headset benutzen. Wenn Sie die folgenden Anweisungen befolgen, können Sie das Risiko von Hörschäden verringern:

- Beginnen Sie beim Anschließen des Headsets mit der geringstmöglichen Lautstärke.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Versuchen Sie, die Lautstärke so gering wie möglich zu halten.
- Wenn Sie das Headset lauter stellen wollen, tun Sie dies langsam.
- Wenn Sie Unbehagen verspüren oder Ohrgeräusche vernehmen, stellen Sie die Verwendung des Headsets sofort ein.

Bei fortgesetzter Nutzung hoher Schallpegel könnte sich Ihr Gehör an den Lärm gewöhnen, was zu dauerhaften Hörschäden führen kann, auch wenn Sie keine Beschwerden verspüren.

Informationen zur Sicherheit

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische Medizinprodukte tragen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Plastiktüten und Kleinteile können zum Erstickten führen, wenn sie in den Mund genommen werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät in seine Einzelteile zu zerlegen oder Gegenstände in das Gerät einzuführen, da dies zu einem Brand oder Stromschlag aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
- Es dürfen keine internen Komponenten vom Benutzer ausgetauscht oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Servicestellen sind befugt, das Gerät zu öffnen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn Sie abgenutzte oder defekte Teile ersetzen müssen.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Wenn das Gerät überhitzt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder mit Flüssigkeit in Berührung kam, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Stellen oder bewahren Sie das Produkt niemals in einem Bereich auf, in dem sich der Airbag entfaltet, da die Entfaltung des Airbags zu schweren Verletzungen führen kann.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften.
- Belasten Sie das Kabel nicht unnötig und wickeln Sie es nicht um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

Denken Sie daran: Sicherheit steht immer an erster Stelle. Vermeiden Sie Ablenkungen beim Fahren und halten Sie die geltenden Bestimmungen und Vorschriften ein. Die Verwendung von Headsets während des Fahrens kann durch regionale Bestimmungen geregelt sein. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden nach Einzelheiten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Headset bei Aktivitäten verwenden, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

Instandhaltung des eingebauten Akkus

- Das Produkt wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Die volle Batterieleistung wird nach 2 bis 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
- Lassen Sie einen voll aufgeladenen Akku nicht zu lange im Ladegerät, da eine Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.

- Ein vollgeladener Akku entlädt sich über einen gewissen Zeitraum, wenn er nicht benutzt wird.
- Wird das Produkt übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt (z. B. in einem Auto im Sommer oder Winter), können sich Kapazität und Lebensdauer des Akkus verringern.
- Der Akku funktioniert am besten bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C. Extreme Temperaturen können dazu führen, dass das Produkt vorübergehend nicht ordnungsgemäß funktioniert, selbst dann, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Batterie/Akku-Warnung:

- **Es gilt Folgendes zu beachten:** Der unsachgemäße Umgang mit Batterien/Akkus kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Schadhafte Batterien/Akkus können explodieren.
- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten, für das Produkt vorgesehenen Ladegerät auf.
- Entsorgen Sie Batterien/Akkus gemäß den örtlichen Bestimmungen und recyceln Sie sie, wenn möglich. Batterien/Akkus dürfen wegen der Explosionsgefahr nicht im Hausmüll entsorgt oder verbrannt werden.
- Sofern im Benutzerhandbuch nicht anders angegeben, kann der Akku nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden. Der Versuch eines solchen Austauschs kann das Produkt beschädigen.

Instandhaltung des Ladegeräts

- Verwenden Sie **nur** das mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen des Produkts. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts ist nicht ohne Gefahren und kann das Produkt beschädigen. Ebenso führt die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts zum Erlöschen der Garantie.
- Befolgen Sie die Ladehinweise im mitgelieferten Handbuch.
- Beim Ausstecken des Ladegeräts ziehen Sie bitte stets am Stecker und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie niemals ein schadhaftes Ladegerät. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinander zu bauen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Wichtige Informationen zu elektrischen und elektronischen Altgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder den Begleithinweisen weist darauf hin, dass gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ein gebrauchtes elektrisches und elektronisches Produkt oder ein gebrauchtes elektrisches oder elektronisches Gerät (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Bitte geben Sie dieses Produkt an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos für einen ordnungsgemäßen Umgang, zum Recycling oder zur Wiederverwendung angenommen wird.

Garantie

Für dieses Produkt gilt ein Garantiezeitraum von 5 Jahren. Bei Störungen oder Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

EU-Importeur: Sandberg A/S

Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Dänemark

UK-Importeur:

SANDBERG, EET UK T/A

30 Riverside Way, UB8 2YF Uxbridge