

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Schäden am Produkt, Explosionen, Feuer oder elektrischen Schocks führen!

- Produkte nur entsprechend der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht öffnen oder reparieren.
- Vor Nutzung sicherstellen, dass alle verwendeten Geräte und Kabel kompatibel sind. Inkompatible Geräte können Schäden oder Gefahren verursachen.
- Produkte keinen Flüssigkeiten, Hitze oder Kälte aussetzen.
- Produkte nicht in einer feuchten Umgebung nutzen. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Produkte und alle losen Teile von Kindern, Haustieren und unbefugten Personen fernhalten.
- Produkte nur mit dem mitgelieferten Zubehör nutzen/aufladen.
- Kabel von Produkten abziehen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden. Beim Abziehen nicht am Kabel, sondern am Stecker ziehen.
- Kabel nur gemäß Gebrauchsanleitung verwenden; nicht knicken, verlängern oder verknoten; nicht einschneiden oder darauf treten.
- Keine fremden Objekte in die Öffnungen von Produkten einführen.
- Vor jeder Benutzung Anschlüsse auf Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen. Verunreinigungen können zu schlechter Leistung, zu Überhitzung oder zu einem elektrischen Schlag führen.
- Bei Beschädigung oder Überhitzung der Produkte sofort die Benutzung abbrechen.
- Vorsicht bei Abhängigkeit von Herzschrittmachern oder anderen empfindlichen elektronischen Lebenshilfen, wenn Produkte Funksignale aussenden.

2. Konformitätshinweis (Details siehe User Guide)

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen, elektrostatische Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen. In diesem Fall die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

3. Produktabhängige Sicherheitshinweise

3.1 Batteriehinweise (Batterietyp siehe User Guide)

3.1.1 Entsorgungshinweis



Vergewissern Sie sich vor der Entsorgung, dass die Batterien/Akkus entleert sind. Nicht im Hausmüll entsorgen und lokale Entsorgungsmöglichkeiten beachten. Batterien/Akkus vorsichtig entnehmen, wenn möglich, und bei einer Sammelstelle oder im Handel abgeben.

3.1.2 Produktspezifischer Batterietyp

Lithium-Ionen Akkumulator	Ausschließlich geeignete Ladegeräte verwenden. Produkt/Akku nicht beschädigen, öffnen oder zerlegen. Nicht in feuchter/korrodierender Umgebung verwenden. Nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen (> 60 °C/140 °F).
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator	Ausschließlich geeignete Ladegeräte verwenden. Produkt/Akku nicht beschädigen, öffnen oder zerlegen. Nicht in feuchter/korrodierender Umgebung verwenden. Nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen (> 60 °C/140 °F).
Alkali- (Alkaline) oder Zink-Kohle-Zellen AA oder AAA	Nur diesen Batterietyp verwenden. Alte/schwache Batterien sofort ersetzen, nicht wiederaufladen. Batterien trocken lagern, von Kindern fernhalten. Nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Berühren Sie im Falle undichter Batterien nicht die Batterien oder die ausgetretene Flüssigkeit

3.2 Audio-Produkte



Hörschäden vermeiden.

Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern sowie langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke prüfen und zu hohe Pegel vermeiden.

Benutzen Sie Kopfhörer nicht für längere Zeit. Machen Sie zum Schutz des Ohres nach jeder Stunde 15 Minuten Pause

3.3 Eingabegeräte

Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Regelmäßig Pausen einlegen und bei wiederkehrenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

3.4 Drahtlose Geräte

Eine eingeschränkte drahtlose Verbindung kann folgende Ursachen haben:

- Metallgegenstände in der Nähe oder zwischen Sender und Empfänger
- Leere Batterien
- Andere drahtlose Geräte in der Nähe
- Eingeschränkter Empfang, da das Signal durch Wände oder Decken aus Beton gedämpft wird

In bestimmten Situationen können Funkstörungen nicht ausgeschlossen werden.

Lassen Sie beim Gebrauch des Geräts Vorsicht walten, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen empfindlichen elektronischen Lebenshilfen abhängig sind, da das Gerät Funksignale aussendet.

3.5 Produkte mit Netzkabel, Ladegeräte

Auch nach dem Abschalten liegt im Gerät Netzspannung an, es ist erst nach Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt. Die Steckdose sollte sich leicht zugänglich in Gerätenähe befinden, das Kabel keine Stolpergefahr darstellen.

Das Gerät keinen Flüssigkeiten aussetzen, diese können Defekte, Stromschläge oder Brände verursachen. Keine Gefäße mit Flüssigkeiten (Vasen o.ä.) oder offenem Feuer (Kerzen o.ä.) darauf oder daneben platzieren.

Rundum 2 cm Abstand sicherstellen für ausreichende Belüftung, Öffnungen nicht mit Gegenständen oder Textilien (Decken o.ä.) verdecken, nichts einführen. Nur bei 0 bis 35 °C verwenden (gemäßigtes Klima).

Sofern Netzkabel oder Ladekabel beiliegen, nur Original-Kabel verwenden um die die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten.

3.6 Bewegliche Teile

Bewegliche Bestandteile: bei unsachgemäßem Gebrauch können versehentlich Finger oder Haut eingeklemmt werden, dies kann zu Quetschungen und/oder Blutergüssen führen. Bei unvorsichtiger Handhabung kann es zu Abnutzungserscheinungen an Gegenständen kommen, die bei der Einrichtung/während der Benutzung des Produktes mit dem Produkt in Berührung kommen.

3.7 Kleinteile

Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

3.8 Ladekabel, Kabel

Strangulationsgefahr durch Anschlusskabel.

Das Kabel keinen Flüssigkeiten aussetzen, diese können Defekte, Stromschläge oder Brände verursachen. Keine Gefäße mit Flüssigkeiten (Vasen o.ä.) oder offenem Feuer (Kerzen o.ä.) daneben platzieren.

In Öffnungen nichts einführen. Nur bei 0 bis 35 °C verwenden (gemäßigtes Klima).

Nur Original-Kabel verwenden um die die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten.

3.9 Stühle

Umsichtiger Umgang mit dem Stuhl:

- Der Stuhl ist nur zum Sitzen und Zurücklehnen für eine Person gedacht; nicht darauf stellen/knien, nicht als Rollstuhl nutzen, nicht mit mehreren Personen gleichzeitig nutzen, nicht auf die Armlehnen oder die Kante setzen, nicht kippen-
- Sicherstellen, dass der Schwerpunkt des Stuhls während des Gebrauchs stets ausbalanciert ist und zentriert über dem Fußkreuz liegt; Verlagerung des Schwerpunkts vermeiden
- Vorfälle wie häufige Kollisionen vermeiden, um Schäden vorzubeugen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar werden und zu Instabilität oder Ähnlichem führen können
Stuhl regelmäßig überprüfen; sollten Bestandteile beschädigt sein oder fehlen, nicht mehr nutzen