

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Verwendung eines nicht von Ihrem Händler oder Sandberg empfohlenen Netzteils kann zu Brand- und Verletzungsgefahr führen.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und 35 °C liegen, kann aber abweichen, wenn die IP-Schutzart des Produkts andere Bedingungen zulässt.
- Das Produkt erzeugt Wärme während des Gebrauchs und sollte daher beim Entladen oder Laden nicht abgedeckt werden. Wir empfehlen, dass Sie wach und in der Nähe sind, solange das Produkt verwendet wird.
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst, sondern lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Techniker durchführen. Die Garantie und Produkthaftung erlischt, wenn das Produkt unbefugt geöffnet oder verändert wird. Bei direktem Kontakt mit Produktkomponenten besteht Verletzungsgefahr.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch den falschen Typ ersetzt wird.
- Das Produkt darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit wie Regen oder Schnee aus. Eine Ausnahme hiervon gilt, wenn die IP-Schutzart des Produkts dies zulässt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder verändert wurde. Wenn es sich anders als vorgesehen verhält oder sich aufbläht, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und bringen Sie es zu einer sicheren Abfallentsorgungsstelle.
- Setzen Sie das Produkt keinen Stürzen/Stößen gegen harte Oberflächen und keinem Feuer oder extremer Hitze (über 80 °C) aus, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.
- **ACHTUNG:** Brand- und Verbrennungsgefahr - nicht öffnen oder verbrennen.

Sicherheitshinweise für alle Taschenlampenfunktionen in der Powerbank:

- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt: Richten Sie die Taschenlampe niemals direkt auf Ihre eigenen Augen oder die Augen anderer, da dies zu vorübergehender Blendung oder zu Sehschäden führen kann.
- Blenden anderer Personen: Verwenden Sie die Taschenlampe verantwortungsbewusst und vermeiden Sie es, andere zu blenden, insbesondere in dunkler Umgebung.
- Verwenden Sie die Taschenlampe mit Vorsicht in der Nähe von reflektierenden Oberflächen: Direktes Licht auf Spiegel oder andere reflektierende Materialien kann zu unerwünschter Blendwirkung führen.
- Halten Sie die Taschenlampe von Kindern fern: Achten Sie darauf, dass Kinder die Taschenlampe nur unter Aufsicht benutzen, um Missbrauch und Sehschäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Überhitzung: Verwenden Sie die Taschenlampe nicht über einen längeren Zeitraum. Wenn sich die Powerbank warm anfühlt, schalten Sie die Taschenlampe aus und lassen Sie sie ausgeschaltet, bis sich die Powerbank abgekühlt hat.
- Prüfen Sie die Taschenlampe vor der Verwendung: Vergewissern Sie sich, dass die Taschenlampenfunktion ordnungsgemäß arbeitet, und verwenden Sie sie nicht, wenn die Linse oder die LED sichtbar beschädigt sind.
- Schalten Sie die Taschenlampe aus, solange sie nicht in Verwendung ist: Um Batteriestrom zu sparen und ein versehentliches Blenden von Personen zu vermeiden, wird empfohlen, die Taschenlampe stets auszuschalten, solange sie nicht benötigt wird.

Wichtige Informationen zu elektrischen und elektronischen Altgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder den Begleithinweisen weist darauf hin, dass gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ein gebrauchtes elektrisches und elektronisches Produkt oder ein gebrauchtes elektrisches oder elektronisches Gerät (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Bitte geben Sie dieses Produkt an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos für einen ordnungsgemäßen Umgang, zum Recycling oder zur Wiederverwendung angenommen wird.

Garantie

Für dieses Produkt gilt ein Garantiezeitraum von 5 Jahren. Bei Störungen oder Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

EU-Importeur: Sandberg A/S

Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Dänemark

UK-Importeur:

SANDBERG, EET UK T/A

30 Riverside Way, UB8 2YF Uxbridge