

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Universal Ladegerät Delta Travel
- USB-C Kabel
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.

-
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
 - Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
 - Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
 - Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/ Ausschalters vom Netz – wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.
 - Kein Netzteil verwenden, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird.
 - Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
 - Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
 - Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
 - Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
 - Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
 - Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.

Gefahr eines elektrischen Schlages



- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzteil oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.

Warnung - Akkus



- Laden Sie keine Li-Ion Akkus, deren Spannung über oder unter der für diesen Lader angegeben liegt. Der Lader kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie keine Batterien (z.B. Alkaline) und keine beschädigten, auslaufenden oder korrodierten Akkus.

4. Inbetriebnahme und Betrieb

- Verbinden Sie den Lader mit dem USB-C Ladekabel (Pic. B) und einem passenden Netzteil (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
- Dauerlicht der roten **Power**-LED signalisiert den Standby-Status des Laders.



Hinweis

- Ein korrekter Ladevorgang wird durch die blinkende grüne **Charge**-LED angezeigt.
- Voll geladene Akkus werden durch eine dauerhaft leuchtende grüne **Charge**-LED angezeigt.
- Nehmen Sie Akkus nach beendetem Ladevorgang aus dem Lader.
- Trennen Sie nach der Benutzung alle Kabel- und Netzverbindungen.

4.1 Li-Ion Akkus laden

- Öffnen Sie die Schiebeabdeckung des Laders vollständig bis zum Einrasten.
- Justieren Sie die Kontakte an der Laderseite passend für den jeweiligen zu ladenden Li-Ion Akku (Pic. A → Pic. D). Justieren Sie Kontakte so, dass ein Kontakt am – Pol und der andere am + Pol des Akkus anliegt.
- Legen Sie den Akku in den Lader ein (Pic. C). Der Lader erkennt bei Li-Ion Akkus die Polarität automatisch.
- Entriegeln Sie die Schiebeabdeckung durch Druck auf die schwarze Entriegelungstaste (Pic. B) und schließen Sie die Schiebeabdeckung, so dass der jeweilig eingelegte Akkutyp sauber gehalten und kontaktiert wird.
- Achten Sie darauf, ob die grüne **Charge**-LED einen korrekten Ladevorgang anzeigt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Kontaktierung.
- **Laden Sie nur Li-Ion-Akkus, die eine maximale Kapazität von 2000 mAh haben!**

4.2 NiMH Akkus laden (AA/AAA-Zellen)

- Öffnen Sie die Schiebeabdeckung des Laders vollständig bis zum Einrasten.
- Bei NiMH-Akkus beachten Sie die Batteriesymbole und die darauf angegebene Polarität. Legen Sie die NiMH-Akkus polrichtig ein (Pic. A)!
- Entriegeln Sie die Schiebeabdeckung durch Druck auf die schwarze Entriegelungstaste (Pic. B) und schließen Sie die Schiebeabdeckung, so dass der jeweilig eingelegte Akkutyp sauber gehalten und kontaktiert wird.
- Achten Sie darauf, ob die grüne **Charge**-LED einen korrekten Ladevorgang anzeigt. Wenn nicht, überprüfen Sie die Kontaktierung.
- Es können immer nur Akkus des Typs AA **oder** AAA gleichzeitig geladen werden. Auf unterschiedliche Kapazitäten (mAh) muss keine Rücksicht genommen werden.

4.3 USB Ladeoption

- Stecken Sie das zu ladende Endgerät direkt oder mit einem geeigneten USB-C-Kabel an dem USB-C Anschluss (Output) des Laders an (Pic. C).
- Im Gegensatz zu den beiden Ladeoptionen 4.1. und 4.2. erfolgt hier keine Anzeige durch die grüne **Charge**-LED!
- Den aktuellen Ladezustand entnehmen Sie der Akku-Anzeige Ihres Endgerätes.
- Der Ladevorgang der Endgeräte startet und endet automatisch.

5. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

6. Technische Daten

Universal-Ladegerät Delta Travel 	
Lader Eingangsspannung	USB-Type C: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A (Max.)
Lader Ausgangsspannung	Li-Ion: 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 360 mA Li-Ion: 7,4 V $\overline{\text{---}}$ 360 mA NiMH AAA 1-2@1,40 V-1,5V $\overline{\text{---}}$ 300 mA (Max) AA 1-2@1,40 V-1,5V $\overline{\text{---}}$ 300 mA (Max) USB-Type C: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.4 A