

1 Sicherheitshinweise

△ WARNUNG

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kleinteile (z. B. Stiftspitzen) können verschluckt werden und stellen eine Erstickungsgefahr dar.

VORSICHT

- Verwende den Stift ausschließlich mit kompatiblen EMR-Geräten.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Display aus, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Spitzen.
- Nicht fallen lassen und vor Stößen schützen.

HINWEIS

- Das Produkt funktioniert nur mit Geräten, die EMR-Technologie unterstützen.
- Die Radierfunktion ist modell- und apparatabhängig.
- Magnetische Haftung ist geräteabhängig und nicht bei allen Modellen verfügbar.

2 Produktbeschreibung

- Passiver EMR Stylus Pen (keine Batterie erforderlich)
- Austauschbare Spitze
- Magnetisches Gehäuse (modellabhängig)
- Radierfunktion (modellabhängig)

Die EMR-Technologie (Electro Magnetic Resonance) ermöglicht eine präzise Eingabe ohne Stromversorgung. Der Stift wird direkt vom Display erkannt. Dieses Produkt ist für die Eingabe auf kompatiblen EMR-Displays vorgesehen. Eine Nutzung auf nicht EMR-fähigen Displays wird nicht unterstützt.

3 Technische Daten

Modell: 4S541832

Technologie: EMR (Electro Magnetic Resonance)

Druckstufen: 4096

Aktivierungsdruck: ca. 12–30g

Max. Druckempfindlichkeit: 270–500g

Latenz: gering

Material: ABS

Farbe: schwarz

Abmessungen: ca. 135 x 8 mm

Gewicht: ca. 8g

Ersatzspitzen: 5 Stück enthalten

Betrieb: passiv (keine Batterie, kein Pairing erforderlich)

Kompatibilität: EMR-fähige Geräte, z. B.:

- Samsung Galaxy Tab S Serie (mit S Pen Unterstützung)
- Samsung Galaxy Note Serie
- Ausgewählte Samsung Galaxy Book Modelle mit EMR-Digitizer
- Geräte von Lenovo, Dell, HP, ASUS, Acer, Fujitsu, Panasonic und Onyx (EMR-fähige Modelle)
- Kindle Scribe, reMarkable 1 und 2

4 Erste Schritte

1. Stelle sicher, dass dein Gerät EMR-Technologie unterstützt.
2. Nimm den Stift in die Hand.
3. Setze die Spitze auf das Display.
4. Beginne direkt mit Schreiben oder Zeichnen.

Hinweis

Der Stift ist sofort einsatzbereit – kein Laden oder Pairing erforderlich.

5 Anwendung

- Direkte und präzise Eingabe
- Linienbreite variiert je nach Druckstärke
- Optimiert für die Nutzung mit Handballenerkennung kompatibler Geräte
- Radierfunktion für Korrekturen (modellabhängig)

6 Austausch der Spitze

1. Ziehe die verwendete Spitze mit dem beiliegenden Werkzeug heraus.
2. Setze eine neue Spitze ein.
3. Drücke die Spitze vorsichtig fest, bis sie sicher sitzt.

7 Hinweise zur Funktion

- Gleichmäßige und präzise Linienführung
- Geringe Latenz für ein flüssiges Schreibgefühl
- Für den Einsatz mit kompatiblen EMR-Displays ausgelegt
- Magnetische Haftung abhängig vom Gerät

8 Wartung und Pflege

- Reinige das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Nicht mit Wasser reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Produkt nicht öffnen und nicht selbst reparieren.

9 Data Act / Datenschutz

Dieses Produkt generiert, speichert oder verarbeitet keine personenbezogenen Daten. Es handelt sich um ein passives Eingabegerät. Alle Eingaben werden ausschließlich vom verbundenen Endgerät verarbeitet.

10 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die 4smarts GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

11 Entsorgung

Das Produkt enthält elektronische Komponenten und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte an geeigneten Sammelstellen zurückzugeben.

12 Service & Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Verwendung wende dich bitte an deinen Händler oder an den 4smarts Support: www.4smarts.com/contact

Service Hotline:

Montag – Freitag: 9:00 – 17:00 Uhr

+49 (0)821 20708444

E-Mail: customer-service@4smarts.com

4smarts

Thanks for buying our product!

We at 4smarts are sure it will serve you well.

Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



@4smarts_germany



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.

Our general terms of delivery and payment are applied.