



D Schnurlose Maus
Bitte lesen Sie diese Anleitung BEVOR Sie das Gerat benutzen aufmerksam durch, um es sicher und zuverlassig zu nutzen, und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und geben Sie sie an mogliche Nachbestzer weiter.

Bestimmungsmaer Gebrauch: Das Gerat dient der Bedienung von Computern und Geraten, die fur den Anschluss einer Maus per USB-Verbindung geeignet sind.

Inhalt: 1 Schnurlose Maus, 1 USB Empfanger, 2 Batterien (AAA), 1 Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise
Bitte achten Sie darauf, dass auch Kinder diese Hinweise beachten!
GEFAHR: BRAND/FEUER/VERATZUNG
VORSICHT! Brandgefahr und/oder Veratzungsgefahr durch Batterie, Brand-, und Veratzungsgefahr, Sachbeschadigung durch Kurzschluss und/oder auslaufende Batterie.

Betrieb / Montage / Demontage:
I) Anschluss an den Computer
1. Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis dieser vollstandig gestartet ist.

Batterie- oder Akkuentorgung
Batterien und Akkus durfen nicht in den Hausmull gegeben werden. Sie sind zur Ruckgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte, umweltschonende Verwertung gewahrleistet werden kann.

GB Cordless mouse
Before using your device, please read the safety and operating instructions carefully. Keep this manual safe and pass it on to any subsequent user.

Intended Use
The device serves for the operation of computers and devices which are adequate for the connection of a mouse per USB connection.

Content: 1 Cordless mouse, 1 USB receiver, 2 batteries (AAA), 1 instruction manual

Safety instructions
Please make sure that also children follow these instructions!
HAZARD: BURNING/FIRE/CORROSION
ATTENTION! Fire and/or corrosion hazard by battery. Fire and corrosion hazard, material damages by short-circuit and/or battery with leak.

Assembly / Operation / Disassembly:
I) Connection with the Computer
1. Switch on your computer and wait until its complete start.

Batteries and accumulator
Rechargeable and non-rechargeable batteries shall not be disposed with household waste. You are legally obligated to return used batteries, so that a professional, environmentally safe disposition is assured.

F Souris sans fil
Avant d'utiliser votre appareil, veuillez tout d'abord lire attentivement les consignes de securite ainsi que ce mode d'emploi. Conservez bien le mode d'emploi et transmettez-le a tout proprietaire ulterieur.

Utilisation conforme aux prescriptions
Le dispositif est necessaire pour l'utilisation des ordinateurs et appareils, appropries pour connecter une souris avec connexion USB.

Contenu : 1 Souris sans fil, 1 recepteur USB, 2 piles (AAA), 1 instruction d'utilisation

Consignes de securite
Nous vous prions de vous assurer que les enfants suivent aussi ces instructions !
DANGER: INCENDIE/FEU/BRULURE
ATTENTION! Risque d'incendie et/ou de brulure provoque par les piles.

Montage / Fonctionnement / Demontage:
I) Connexion a un ordinateur
1. Allumer l'ordinateur et attendre la fin du debut. 2. Inserer la fiche USB dans une connexion USB.

Pilas y acumuladores
Las pilas y acumuladores no deben ser tirados con los residuos domesticos. Esta legalmente obligado a devolver las pilas utilizadas, para que se asegure una eliminaci3n profesional y amigable con el ambiente.

E Rat3n sin cable
Antes de que utilice su aparato, lea primero atentamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso. Guarde bien el manual y entreguelo a cualquier usuario posterior.

Contenido: 1 Rat3n sin cable, 1 receptor USB, 2 baterías (AAA), 1 manual de instrucciones

Instrucciones de Seguridad
Le rogamos que se asegure que los nios tambien respeten esas instrucciones.
PELIGRO: INCENDIO/FUEGO/CORROSI3N
ATENCI3N! Peligro de fuego y/o corrosi3n por baterías.

Colocaci3n / Operaci3n / Extracci3n:
I) Connexion a un ordinateur
1. Encienda el ordenador y espere hasta que haya comenzado.

Pilas y acumuladores
Las pilas y acumuladores no deben ser tirados con los residuos domesticos. Esta legalmente obligado a devolver las pilas utilizadas, para que se asegure una eliminaci3n profesional y amigable con el ambiente.

I Mouse senza fili
Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza e questa guida all'uso. Conservare con cura la guida all'uso e cederla ad eventuali proprietari successivi.

Contenuto: 1 Mouse senza fili, 1 ricevitore USB, 2 batterie (AAA), 1 istruzioni d'uso

Istruzioni sulla sicurezza
Si assicurarsi che anche i bambini rispettino queste istruzioni!
PERICOLO: INCENDIO/FUOCO/CORROSIONE
ATTENZIONE! Pericolo di incendio e/o corrosione causata dalle batterie.

Montaggio / Funzionamento / Smontaggio:
I) Collegamento con il computer
1. Accendere il computer e attenda che si avvii correttamente.

Batterie e accumulatori
Batterie e accumulatori non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. La legge prevede la restituzione di batterie vecchie, al fine di garantire un'operazione appropriata e nel rispetto dell'ambiente.

NL Draadloze muis
Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza e questa guida all'uso. Conservare con cura la guida all'uso e cederla ad eventuali proprietari successivi.

Inhoud: 1 Draadloze muis, 1 USB-ontvanger, 2 batterijen (AAA), 1 Gebruiksaanwijzing

Istruzioni sulla sicurezza
Zorg ervoor dat ook kinderen deze instructies opvolgen!
GEVAAR: BRAND/VUUR/CORROSI3
LET OP! Brandgevaar en/of corrosie gevaar door batterijen.

Montaggio / Funzionamento / Smontaggio:
I) Ansluiten op de computer
1. Zet uw computer aan en wacht tot deze volledig is ingelanceerd.

Batterijen en accu's
Batterijen en accu's mogen niet met het normale huishuivl worden verwijderd. U bent wettelijk verplicht tot het teruggeven van oude batterijen, zodat een vakkundige, milieuvriendelijke verwerking kan worden gegarandeerd.

