

SICHERHEITSHINWEISE

- Beachten sie, dass das Kabel des nicht zu stark belastet oder beschädigt wird, da dies zu Kurzschlüssen oder anderen technischen Problemen führen kann. Vermeide das Ziehen oder Verdrehen des Kabels.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Vermeiden sie die Nutzung in der Nähe von Quellen mit starker elektromagnetischer Störungen (wie Mobiltelefonen oder Großgeräten).
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.
- Für Headsets:
 - Um Hörschäden zu vermeiden beachten Sie dass die Lautstärke auf einem sicheren Niveau gehalten wird. Sehr hohe Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen.
 - Tragen sie das Headset nicht zu lange am Stück, um Hautirritationen oder Hitzestau zu vermeiden.
 - Schütze dein Headset vor Feuchtigkeit und Regen. Viele Headsets sind nicht wasserdicht und könnten durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
 - Wenn nach längerem Tragen des Headsets Schmerzen, Druckgefühle oder Schwindel auftreten sollte, bitte die Nutzung umgehend unterbrechen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
 - Vergewissern sie sich, dass das Headset mit dem verwendeten Gerät kompatibel ist und richtig angeschlossen ist, um technische Störungen oder Schäden zu vermeiden.
- Für Mikrofone:
 - Stellen sie sicher, dass das Mikrofon richtig ausgerichtet und nicht zu nahe an deinem Mund oder anderen Geräuschquellen positioniert ist, um unnötige Geräusche oder Übersteuerungen zu vermeiden.
 - Beachten sie dass die Lautstärke des Mikrofons in einer Umgebung mit Lautsprechern so eingestellt ist, dass keine Rückkopplung (Feedback) entsteht. Dies kann zu unangenehmen Geräuschen führen und das Mikrofon oder Lautsprecher beschädigen.