

Wichtige Informationen zur Sicherheit des iPad

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung des iPad oder anderer Sachwerte führen. Lies die nachfolgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor du das iPad in Betrieb nimmst.

Handhabung. Behandle dein iPad mit der gebotenen Sorgfalt. Das Gehäuse besteht aus Glas, Metall und Kunststoff und in seinem Inneren befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Durchbohre oder zerbreche das iPad bzw. die Batterie nicht, setze das iPad oder die Batterie keiner offenen Flamme und keinen Flüssigkeiten aus und lass das Gerät nicht fallen. Verwende im Falle einer mutmaßlichen Beschädigung das iPad nicht weiter, da dies zur Überhitzung oder zu Verletzungen führen kann. Verwende das iPad nicht, wenn das Glas des Bildschirms gesprungen ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Falls du die Oberfläche des iPad vor Kratzern schützen willst, kannst du eine Schutzhülle oder ein Etui verwenden.

Reparatur. Reparaturen am iPad sollten nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Die Demontage des iPad kann zu Beschädigungen oder zu Verletzungen führen. Wende dich an Apple oder einen von Apple autorisierten Servicepartner, wenn dein iPad Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bei Reparaturen, die nicht von ausgebildeten Fachkräften oder nicht mit Originalteilen von Apple durchgeführt werden, kann die Sicherheit und die Funktionalität des Geräts beeinträchtigt werden. Weitere Informationen zu Reparatur und Service findest du auf der Webseite [Service und Reparatur für das iPad](#).

Batterie. iPad-Batterien sollten nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen kann. Batterien sollten recycelt oder entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Informationen zu Batterieservice und Recycling findest du auf der Webseite [Batterieservice und Recycling](#).

Laser. Das TrueDepth-Kamerasystem und der LiDAR-Scanner enthalten einen oder mehrere Laser. Diese Lasersysteme können aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden, wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du auf dem iPad eine Mitteilung erhältst, dass das Lasersystem deaktiviert ist, empfiehlt es sich, dieses umgehend von Apple oder einem autorisierten Apple Servicepartner reparieren lassen. Nicht fachmännisch vorgenommene Reparaturen und Veränderungen oder die Verwendung von Komponenten, die nicht von Apple stammen, können dazu beitragen, dass der Sicherheitsmechanismus nicht korrekt funktioniert und zu schädlicher Einwirkung und Augen- oder Hautverletzungen führen.

Ablenkungen. Möglicherweise kann die Verwendung des iPad dich ablenken und zu gefährlichen Situationen führen (höre beispielsweise beim Fahrradfahren keine Musik über Kopfhörer und schreibe keine Nachrichten, während du ein Fahrzeug lenkst). Beachte Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten bzw. Kopfhörern untersagen.

Navigation. Die App „Karten“ ist von Datendiensten abhängig. Diese Datendienste unterliegen Änderungen und stehen möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Karten und standortbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht präzise oder nicht vollständig sind. Überprüfe die in der App „Karten“ bereitgestellten Informationen anhand deiner Umgebung. Lass beim Navigieren den gesunden Menschenverstand walten. Beachte stets die aktuelle Straßensituation und Verkehrslage und berücksichtige Schilder und Hinweistafeln. Für einige Funktionen der App „Karten“ sind Ortungsdienste erforderlich.

Laden. Lade das iPad mit dem USB-Kabel und dem Netzteil auf, die im Lieferumfang enthalten sind. Du kannst das iPad auch mit „Made for iPad“- oder anderen Kabeln und Netzteilen von Drittanbietern laden, sofern diese mit USB 2.0 (oder neuer) kompatibel sind und den anwendbaren nationalen und internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Andere Netzteile erfüllen möglicherweise nicht die Sicherheitsstandards, was zu Verletzungen und zum Tod führen kann.

Das Verwenden von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann einen Stromschlag, einen Brand oder Verletzungen verursachen und das iPad und andere Sachwerte beschädigen. Vergewissere dich beim Aufladen des iPad, dass das USB-Kabel fest im Netzteil sitzt, bevor du das Netzteil in die Steckdose steckst. Achte besonders darauf, dass sich das iPad, das USB-Kabel und das Netzteil während des Gebrauchs und beim Laden in einem gut belüfteten Raum befinden.

Ladekabel und Connector. Vermeide längere Kontakte des Connectors oder des Ladekabels mit der Haut, wenn das Ladekabel an eine Stromquelle angeschlossen ist, da dies zu Hautirritationen und Verbrennungen führen kann. Vermeide es, auf dem Connector oder dem Ladekabel zu schlafen oder zu sitzen.

Längere Wärmeexposition. Das iPad und sein USB-Netzteil sind für die vorgeschriebenen Grenzwerte für Oberflächentemperaturen gemäß den anwendbaren nationalen und internationalen Sicherheitsstandards ausgelegt. Es ist allerdings zu beachten, dass auch im zulässigen Temperaturbereich der anhaltende Kontakt mit einer erwärmten Oberfläche über einen längeren Zeitraum unangenehm sein oder zu Verbrennungen führen kann. Lass deinen gesunden Menschenverstand walten und vermeide Situationen, in denen deine Haut über längere Zeit mit einem Gerät oder dem zugehörigen Netzteil in Kontakt kommt, solange diese an eine Stromquelle angeschlossen sind. Beispielsweise solltest du nicht auf einem Gerät oder einem Netzteil schlafen oder diese Geräte unter eine Decke, ein Kissen oder deinen Körper legen, solange sie an eine Stromquelle angeschlossen sind. Achte darauf, dass sich das iPad und sein Netzteil während des Gebrauchs und beim Laden in einem gut belüfteten Raum befinden. Sei besonders vorsichtig, wenn dein Körper so disponiert ist, dass er nicht unmittelbar auf hohe Temperaturen und Hitze reagiert.

USB-Netzteil. Für den sicheren Betrieb eines Apple USB-Netzteils und zur Vorbeugung gegen Schäden und Verletzungen durch Überhitzung muss das Netzteil direkt an eine Steckdose angeschlossen werden. Nimm das Netzteil niemals in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe in Betrieb (z. B. an Waschbecken, in Badewannen oder in Duschkabinen) und stecke das Netzteil niemals in eine Steckdose oder ziehe es niemals aus der Steckdose, solange deine Hände nass oder feucht sind. Verwende das Netzteil und sonstige Kabel nicht mehr, wenn eine oder mehrere der folgenden Aussagen zutrifft:

- Der Netzteilstecker oder dessen Stifte sind beschädigt.
- Das Ladekabel weist Scheuerstellen oder andere Beschädigungen auf.
- Das Netzteil war extremer Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt oder es drang Flüssigkeit in das Netzteil ein.
- Das Gehäuse des Netzteils wurde beim Herabfallen beschädigt.

Spezifikation des USB-Netzteils:

Frequenz	50 bis 60 Hz, einphasig
Netzspannung	100 bis 240 Volt Wechselstrom
Ausgangsspannung	Siehe Angabe auf dem Netzteil

Hörschäden. Das Anhören von Musik und anderen Audiomedien bei hoher Lautstärke kann zur Schädigung des Gehörs führen. Hintergrundgeräusche sowie eine dauerhafte Wiedergabe bei hohen Lautstärken können dazu führen, dass Töne leiser wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Schalte die Audiowiedergabe ein und kontrolliere die Lautstärke, bevor du die Ohrstöpsel in deine Ohren einsetzt oder einen Kopfhörer aufsetzt. Weitere Informationen zum Begrenzen der maximalen Lautstärke auf dem iPad findest du unter [Laute Töne im Kopfhörer in der App „Einstellungen“ reduzieren](#). Weitere Informationen zu Hörschäden findest du auf der [Website zum Schall und Hörvermögen](#).

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden.

Funkfrequenzen. Das iPad verwendet Funksignale für die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (WLAN). Weitere Informationen zu Funkfrequenzen (HF), die sich aus der Verwendung von Radiosignalen ergeben, und Schritte zum Minimieren der HF-Belastung erhältst du, wenn du „Einstellungen“  wählst und auf „Allgemein“ > „Info“ > „Rechtl. & Reg. Hinweise“ > „HF-Belastung“ tippst. Entsprechende Informationen findest du außerdem auf der Webseite [HF-Belastung](#).

Funkinterferenzen/-störungen. Beachte Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von mobilen Geräten verbieten oder einschränken. Ungeachtet der Tatsache, dass das iPad unter der Maßgabe konstruiert, getestet und produziert wird, dass die Vorschriften bezüglich der Funkfrequenzemissionen eingehalten werden,

können solche vom iPad ausgehenden Emissionen den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen dieser anderen Geräte führen. Wenn der Gebrauch untersagt ist (zum Beispiel während eines Flugs) oder eine behördliche Aufforderung zum Nichtgebrauch ergeht, kannst du das iPad ausschalten, den [Flugmodus verwenden](#) oder die drahtlose Übermittlung von Daten im Bereich „Einstellungen“  > „WLAN“ oder „Einstellungen“ > „Bluetooth“ deaktivieren.

Interferenzen mit medizinischen Geräten. iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio und Apple Pencil enthalten Magnete sowie Komponenten und/oder Funkelemente, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können zu Interferenzen mit medizinischen Geräten führen.

Wende dich an deine Arztpraxis bzw. den Gerätehersteller, um genauere Informationen zu deinem medizinischen Gerät zu erhalten und zu erfahren, ob du einen bestimmten Abstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard für iPad oder Apple Pencil einhalten musst. Die Hersteller geben meist Empfehlungen zur sicheren Verwendung ihrer Geräte in der Nähe von drahtlosen oder magnetischen Produkten, um mögliche Interferenzen zu vermeiden. Verwende dein iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard für iPad oder deinen Apple Pencil nicht mehr, wenn du den Verdacht hast, dass diese zu Interferenzen mit deinem medizinischen Gerät führen könnte.

Medizinische Geräte wie implantierte Herzschrittmacher und Defibrillatoren können Sensoren enthalten, die bei engem Kontakt auf Magnete oder Funkelemente reagieren. Um mögliche Wechselwirkungen zwischen diesen Geräten zu vermeiden, halte zwischen deinem iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard für iPad und Apple Pencil und deinem medizinischen Gerät einen Sicherheitsabstand ein (über 15 cm bzw. über 30 cm; spezielle Richtlinien dazu erhältst du bei deiner Arztpraxis oder bei deinem Gerätehersteller).

Kein medizinisches Gerät. Das iPad ist kein medizinisches Gerät und sollte nicht als Ersatz für professionelle medizinische Diagnosen verwendet werden. Es wurde nicht dafür konzipiert und entwickelt, um Krankheiten oder andere medizinische Probleme zu diagnostizieren oder diese zu heilen, zu lindern oder zu behandeln oder um Beschwerden oder Krankheiten vorzubeugen. Konsultiere bitte deinen Gesundheitsdienstleister, bevor du Entscheidungen im Hinblick auf deine Gesundheit triffst.

Körperliche Beschwerden. Wende dich ggf. an deine Arztpraxis und verzichte vorübergehend auf den Gebrauch des iPad und des Fotoblitzes, wenn körperliche Beschwerden auftreten oder du Symptome entwickelst (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), die möglicherweise auf den iPad des Geräts zurückzuführen sind.

Explosive und andere atmosphärische Bedingungen. Lade oder verwende das iPad nicht in Bereichen mit explosiven Luftgemischen, zum Beispiel in Räumen, in denen die Luft eine hohe Konzentration an entzündlichen Chemikalien, Dämpfen oder Partikeln (Getreidestaub, Staub, metallische Pulver u. a.) aufweist. Der Betrieb des iPad in Umgebungen mit Industriechemikalien in hoher Konzentration (einschließlich verflüssigter Gase wie Helium nahe der Verdampfungstemperatur) kann zu Schäden am Gerät und zu Beeinträchtigungen der iPad-Funktionalität führen. Befolge alle Hinweistafeln, Warnungen und Anweisungen.

Repetitive Bewegungsabläufe. Wenn du repetitive Tätigkeiten ausführst (zum Beispiel auf dem iPad schreibst, Streichgesten ausführst oder Spiele spielst), können Ermüdungserscheinungen in Hand, Arm, Armgelenk, Schulter, Nacken und anderen Körperpartien auftreten. Stelle beim Auftreten solcher Beschwerden den Gebrauch des iPad ein und wende dich an deinen Arzt.

Aktivitäten mit weitreichenden Konsequenzen. Das Gerät darf nicht für Aktivitäten verwendet werden, bei denen Fehlfunktionen zu Todesfällen, Verletzungen oder schwerwiegenden Umweltschäden führen könnten.

Erstickungsgefahr. Bestimmte iPad-Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halte dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Magnetische Interferenzen. Das Magic Keyboard und Magic Keyboard Folio enthalten Magnete, die das iPad sicher fixieren. Achte darauf, dass du keine Karten, die Informationen auf einem Magnetstreifen speichern (etwa Kreditkarten oder Hotelschlüsselkarten), auf Oberflächen des Magic Keyboard oder Magic Keyboard Folio ablegst, die am iPad angebracht sind, da die Karten dadurch entmagnetisiert werden können.